

## Notice de montage Echelle 5056

- Les opérations de montage et démontage doit être faites par deux personnes au moins.
- Contrôler que les deux pièces de base ayant les roues montées, en bon état, et avec les stabilisateurs à vis fonctionnants.
- Accrocher une base sous l'extrémité inférieure d'une Echelle, en centrant sur l'axe, et serrer fort les étaux. Ne pas utiliser des outils, mais la seule force des mains. Bloquer les roues.
- Ouvrir l'échelle en position chevalet. En tenant la deuxième extrémité de l'échelle soulevée, accrocher la deuxième base.
- Après avoir fixé les deux bases, fixer les trois traverses de base qui assurent la rigidité et l'étanchéité de la base.
- Il est interdit de monter sur l'échelle sans que les trois traverses de base soient fixées

Avant de monter il est obligatoire de:

- Bloquer toutes les quatre roues
- Nivelier l'échelle par les stabilisateurs à vis et en vérifiant le nivelage par le fil à plomb o nivelle
- Soulever la plateforme jusqu'à la hauteur désirée en manipulant la corde. Il est interdit de soulever ou baisser la plateforme avec l'operateur sur l'échelle
- Afin de baisser le troisième plan avec plateforme, utiliser la corde jusqu'à quand les crochets à enclenchement automatiques se décrochent et après conduire la descente du plan.

L'opérateur doit rester dans la plateforme fermée par la barre de protection dorsale et par le harnais de sécurité accroché à l'échelle.

Personne ne doit stationner au-dessous de l'échelle : il faut que la zone autour de l'échelle soit entourée afin d'éviter le risque de chute d'objets du haut et éviter possibles coups qui peuvent déstabiliser l'échelle.

Ne dépasser pas la charge d'utilisation de 100kg

