

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Scala 6082

Montaggio basetta stabilizzatrice posteriore:

- 1) Stendere a terra la scala con il lato del cavalletto girato verso l'alto,
- 2) Inserire la basetta stabilizzatrice innestando le estremità del cavalletto dentro i box di protezione montante saldati sulla basetta stabilizzatrice fino al completo inserimento,
- 3) Inserire le apposite viti con bullone fornite e stringere bene.

Montaggio parapetti e corrimani:

Prima di alzare la scala da terra è bene installare i corrimani ed i parapetti eventualmente smontati per il trasporto:

- 1) Installare i parapetti terminali laterali (tubo tondo Ø 30 mm) sul lato esterno del profilo montante della scala, a partire dalla sommità del parapetto scala e in corrispondenza della vaschetta porta-attrezzi, in modo da allineare i fori presenti sulla scala con i fori presenti sui parapetti, quindi stringere bene utilizzando le apposite viti fornite,
- 2) Installare i due corrimani laterali (tubo tondo Ø 30 mm) sul lato esterno del profilo montante della scala, a partire dalla terminazione dei parapetti terminali precedentemente installati, utilizzando l'apposita vite a cavalletto con doppio bullone, per incontrare i fori presenti sul tubo del corrimano, quindi stringere bene i bulloni.

Piegare la scala per la rimessa a magazzino

La scala può essere piegata in modo rapido agendo sulle barre distanziatrici automatiche:

- Sbloccare entrambe le cerniere tirando l'apposita levetta di sblocco ed alzare leggermente le barre,
- Posizionarsi sul lato frontale scala, assicurarsi che i puntali della basetta posteriore siano puntati a terra quindi chiudere la scala spingendo in avanti.

Smontaggio scala

La procedura per lo smontaggio della scala deve essere eseguita in modo inverso alla procedura di montaggio.

Avvertenze d'uso:

- 1) Portata kg. 150 - Una sola persona può accedere alla piattaforma.
- 2) Vietato spostare la scala con persone o oggetti sulla piattaforma.
- 4) Attenersi alle avvertenze d'uso generali fornite.

DICHIARAZIONE: si dichiara che tutte le scale della serie 6082 sono conformi al DL. 81.

